

37 kW Hochstromheizer-Speisung mit 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 6,0, 6,5, 7,0, 8,5V;
Ausgangs-Spannungsstufen bei je 4320A.

Gestattet auch das Anfahren
der kalten und nieder-
ohmigen Heizer ohne
Überstrom

Kein permanenter Phasenanschnittsbetrieb

Steuer Tabelle für Spannungen siehe Exceltabelle
Kanthalttrafoumschaltung-2-2ixis

